

Waar hou je rekening mee tijdens een event waar tenten staan van Tentenwerk?

We hebben de belangrijkste items voor je verzameld in deze handige checklist:

- Na de opbouw dient regelmatig de **spanning van de tent te worden gecontroleerd** en waar nodig te worden aangespannen:
 - o Bij een stretchtent: dagelijks controleren, aanspannen door de houten blokjes op de scheerlijnen naar beneden te trekken. Trek wanneer nodig ook de ratel van de stormband verder aan.
 - o Bij een sailcloth tent: check eens in de paar dagen de spanning op de scheerlijnen. Staat deze niet superstrak, ratel dan enkele slagen aan tot deze weer superstrak staat.
- Ontstaat er onverhoopt een **waterzak** in het doek van de tent? Werk die er dan direct en voorzichtig uit, bijvoorbeeld met de onderzijde van een bezem van binnenuit tegen het tentdoek aan te drukken.
- **Geen vuurwerk of open vuur** (denk aan bbq's, vuurschalen, Ofyrs etc.) in de nabijheid en/of windrichting van de tent om brandgaten / schade te voorkomen
- **Crêpepapieren versieringen en plastic confetti** in, op of aan de tenten zijn **verboden!** Deze geven kleurstof af die niet meer te verwijderen is; ook plastic confetti die op de tent belandt laat kleurstof achter; komt dit onverhoopt toch op de tent, verwijder het dan direct om verdere schade te voorkomen.
- **Heaters** dienen altijd op tenminste 1,5 meter afstand van tentzeilen geplaatst te worden. Zet ze uit als je ze niet meer gebruikt: beter voor het milieu en je portemonnee!
- Zorg dat er een **evacuatieplan** ("Plan B") is voorbereid voor alle gasten voor windkracht 6 of hoger en/of in geval van onweer; verblijven in de tent is dan niet meer verantwoord.
- **Schade** aan de tent gedurende de huurperiode (bijvoorbeeld brandschade, verkleuringen door crêpepapier et cetera) komt voor rekening huurder, ook als deze door derden (bijvoorbeeld gasten in de tent) is veroorzaakt; zie ook onze algemene voorwaarden. Indien je dit risico niet wenst te lopen adviseren we je een evenementenverzekering af te sluiten.
- Zitten er **zijwanden** in/aan de tent? Je kunt deze zelf gemakkelijk open en dicht doen. **Rol deze altijd vanaf de binnenzijde van de tent op**, zodat eventueel regenwater of dauw niet in de zijwanden loopt.